



- 1 Posizionare il cassonetto nel vano, segnare il punto in cui forare attraverso i fori sull' aletta delle testate. Forare il muro o la soglia, inserire tassello, riposizionare cassonetto, inserire viti e avvitare con avvitatore.
- 2 Inserire piastrelle in metallo nelle guide lato inferiore, (lato piatto a terra).
- 3 Forare le guide (2 o 3 fori per lato, in base all'altezza della guida a distanza uniforme l'uno dall'altro.)
- 4 Posizionare le guide nel vano (con un movimento rotazione, trasversale) inserendole sotto al cassonetto ( Segnare i fori attraverso i fori già realizzati, togliere le guide, forare il vano, inserire tasselli. Reinserire le guide. Inserire viti e avvitare con avvitatore.
- 5 Inserire il finecorsa catena
- 6 Fissare il fermacatena a muro